




Energizer®




ENERGY 5550








2.1



2.2



2.3



ຄຳແນະນຳສຳລັບໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດໃນມືຖື, ໜ້າຈໍ ແລະ ໄອຄອນຕ່າງໆ.

ບຸລິມະສິດ

ດ້ານໜ້າຂອງໂທລະສັບມືຖືທ່ານຈະສັງເກດເຫັນອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(ເບິ່ງຂໍ້ 1.1 – ໜ້າ 3)

ຕາຕະລາງຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດຕ່າງໆເທິງມືຖືຂອງທ່ານ:

ລຳດັບ	ບຸລິມະສິດ	ພັນລັດ
1	ປິດເປີດ	ເປັນບຸລິມະສິດໃຊ້ປິດ/ເປີດເວີ້ຂອງ ແລະ ລ່ອກໜ້າຈໍ
2	ສຽງ	ເປັນບຸລິມະສິດບັບລະດັບສຽງໂທເຂົ້າ ແລະ ສຽງແຈ້ງເຕືອນ. ແລະ ທັງເປັນບຸລິມະສິດບັບລະດັບສຽງເພີ່ມທີ່ຫຼິ້ນໃນຕົວເລື່ອງ.
3	ກັບຄືນ	ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ກົດເພື່ອກັບໄປຫາໜ້າ ຫຼື ລາຍການທີ່ຫຼິ້ນຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງໃຫ້ການປິດບາງແອັບອີກດ້ວຍ.
4	ໜ້າຫຼັກ	ບຸລິມະສິດທີ່ກົດເຂົ້າໄປຫາໜ້າຫຼັກ ຫຼື ໜ້າທຳອິດ ແຕ່ແອັບອື່ນຍັງເປີດໄວ້ຢູ່.
5	ເມນູ	ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃນພັນລັດເມນູຂອງແອັບປຣິເຄຊັນ ຫຼື ໜ້າຈໍທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່.

ໜ້າຈໍ

ໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານອອກແບບໄວ້ເພື່ອ:

(ເບິ່ງຂໍ້ 1.2 – ໜ້າ 3)

ໄອຄອນ

ຮຽນຮູ້ໄອຄອນຕ່າງໆທີ່ສະແດງຢູ່ເທິງໜ້າຈໍ,
ບົ່ງບອກສະຖານະຂອງໂທລະສັບ:

	ສັນຍານແຮງ		ເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi
	ບລູທູດເປີດ		ເຊື່ອມຕໍ່ USB
	ຕົວວັດແບັກເຕີຣີ		ຂໍ້ຄວາມໃໝ່
	ໝາຍສັນສະເທີອນ		ອີເມວ໌ໃໝ່
	ຕົວບອກການໂລມມິງ		ໂມງບຸກເປີດໃຊ້ງານ
	ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຟັງຫູ		ໝາຍປິດສຽງ

ການກະກຽມໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອນຳໃຊ້ຄັ້ງທຳອິດ.

ຕິດຕັ້ງຊື່ມາດ ແລະ ແບັກເຕີຣີ

ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການການໂທ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍຊື່ລົງທະບຽນໃນຊື່ມາດ (SIM), ກັບລາຍລະອຽດ, ເລັດລະຫັດສ່ວນບຸກຄົນ (PIN) ແລະ ທາງເລືອກໃນການບໍລິການ.

ການຕິດຕັ້ງຊື່ມາດ ແລະ ແບັກເຕີຣີ

1. ແກ້ຜາປິດແບັກເຕີຣີ

(ເບິ່ງຂໍ້ 2.1 – ໜ້າ 4)

2. ເອົາຊື່ມາດເຂົ້າ

ໂທລະສັບຂອງທ່ານມີຊ່ອງໃສ່ຊື່ມາດ 2 ຊ່ອງ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃສ່ 2 ຊື່ມາດ ແລະ ເລືອກໃຊ້ລະຫວ່າງທັງສອງ.

(ເບິ່ງຂໍ້ 2.2 – ໜ້າ 4)

- ເອົາຊື່ມາດເຂົ້າໃສ່ຊ່ອງໂດຍປິ່ນເປື້ອງມີແຜ່ນທອງລົງລຸ່ມ.
- ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊື່ມາດກໍ່ສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບໄດ້ຕາມບົກກະຕິແຕ່ຈະບໍ່ສາມາດໂທໄດ້.

3. ເອົາແບັກເຕີຣີເຂົ້າ

(ເບິ່ງຂໍ້ 2.3 – ໜ້າ 4)

4. ເອົາຝາປິດແບັກເຕີຣີປິດໃສ່

ເອົາກາດບັນທຶກຂໍ້ມູນ (ທາງເລືອກ)

ເພື່ອເກັບໄຟລ໌ມັນຕີມີເດຍເພີ່ມ, ທ່ານຕ້ອງໃສ່ບັດບັນທຶກຂໍ້ມູນ.

- ການໄຟແມັດໃນຄອມພິວເຕີ້ອາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ການໄຟແມັກກາດບັນທຶກຂໍ້ມູນຕ້ອງແມ່ນໃນໂທລະສັບເທົ່ານັ້ນ.

1. ແກ້ຝາປິດແບັກເຕີຣີ

(ເບິ່ງຂໍ້ 3.1 – ໜ້າ 5)

2. ເອົາເບື້ອງມີໜັງສືບັນທຶກຂໍ້ມູນປິ່ນຂຶ້ນ.

(ເບິ່ງຂໍ້ 3.2 – ໜ້າ 5)

ໃຊ້ຜົນຊັ້ນຜືນຖານ

ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດແບບຜືນຖານຂອງໂທລະສັບມືຖື.

ເປີດ ແລະ ປິດໂທລະສັບຂອງທ່ານ


ເພື່ອເປີດໂທລະສັບຂອງທ່ານ,

1. ກົດປຸ່ມປິດເປີດຄັ້ງໄວ້.
2. ພິມລະຫັດ PIN ຂອງທ່ານ ແລະ ກົດ OK (ຖ້າຈໍາເປັນ).

ປິດໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ໃຊ້ຂີ້ 1 ຂັ້ນເທິງ.

ເຂົ້າຫາເມນູ ແລະ ແອັບປຼີຊັນ

ເພື່ອເຂົ້າໄປຫາເມນູ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນ

1. ຢູ່ຫນ້າຈໍຫຼັກ, ກົດປຸ່ມ  ເທິງຫນ້າຈໍເພື່ອປາກົດຂຶ້ນບັນດາຊື່ແອັບທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
2. ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໄປຂວາ ຫຼື ຊ້າຍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຫນ້າອື່ນຂອງແອັບ.
3. ກົດໄອຄອນໃດໆເພື່ອເຂົ້າຫາແອັບພລິເຄຊັນ.
4. ເພື່ອອອກຈາກແອັບພລິເຄຊັນ, ໃຫ້ກົດ ກັບຄືນ ຫຼື ຫນ້າຫຼັກຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.