


Energizer®



ENERGY E10+




1.1




1.2



2.1



2.2



2.3



3.1



3.2

المحمول الهاتف التعرف على

تعرف على تصميم هاتفك المحمول والمفاتيح والشاشة والأيقونات.

المفاتيح

يُقدم لك الجدول التالي وصفاً سريعاً عن مفاتيح هاتفك:

البند	المفتاح	الوظيفة
1	الوظيفة	تنفيذ الإجراء المبين في أسفل الشاشة.
2	الملاحة	من قبل مُعرفة في وضع الاستعداد، يُمكنك الوصول إلى وظائف من قبل مُعرفة في وضع الاستعداد، يُمكنك الوصول إلى وظائف تنتقل عبر خيارات القائمة المستخدم، في وضع القائمة،
3	مكالمة	افتح قائمة المكالمات الأخيرة أو قُم بإجراء مكالمة للرقم الواردة يُمكنك الرد على المكالمة المعروض.
4	قطع الاتصال	3 اضغط مع الاستمرار لمدة إنهاء مكالمة أو رفض مكالمة واردة إيقاف تشغيل الهاتف/شوان لتشغيل.
5	0.....1	أو حروف خاصة/إدخال أرقام أو نص و

الشاشة

صُممت شاشة هاتف المحمول الخاص بك على النحو التالي

(2 صفحة - 1.2 راجع)

الأيقونات

تعلم الأيقونات التي يتم عرضها أعلنا الشاشة، التي تشير إلى حالة الهاتف

وصف الوظيفة	الأيقونة
تتأكد، أكثر رائدات كلما كان هناك. تمثل إشارة الشبكة الحالية الإشارة أقوى.	
قوة البطارية مدى تشير الشرائط الكثيرة إلى. حالة البطارية	
رسالة قصيرة غير مقروءة.	
تعيين المنبه.	
تنشيط وظيفة البلوتوث.	
تعيين الوضع على الوضع الصامت.	
تعيين الوضع على وضع الاجتماع.	
تعيين الوضع على وضع الخارج.	
تم توصيل سماعة الأذن.	
مؤشر التجوال.	

إعداد هاتف المحمول الخاص بك

لاستخدامه لأول مرة ابدأ في إعداد هاتفك المحمول

والبطارية SIM تركيب بطاقة

عم، (SIM) عند الاشتراك في خدمة شبكة الهاتف، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك الخاص بك والخدمات الاختيارية (PIN) تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي.

والبطارية، SIM لتركيب بطاقة

1- أزل غطاء البطارية-

(3 صفحة - 2.1 راجع)

2- أدخل بطاقة SIM.

والتبديل بينهما SIM للسماح لك باستخدام بطاقتي SIM يحتوي الهاتف على فتحتين لبطاقة

(3 صفحة - 2.2 راجع)

• في الهاتف مع توجيه نقاط التلامس الملونة باللون الذهبي للأسفل SIM ضع بطاقة
• استخدام الخدمات غير الشبكية للهاتف الخاص بك كنكمي، SIM بدون إدخال بطاقة
وبعض القوائم

3- أدخل البطارية-

(3 صفحة - 2.3 راجع)

4- استبدل غطاء البطارية-

(اختياري) أدخل بطاقة ذاكرة

لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يتعين عليك إدراج بطاقة ذاكرة

الذاكرة على جهاز كمبيوتر عدم التوافق مع الهاتف الخاص بك قد يُسبب تهيئة بطاقة
• قُم تهيئة بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف

1- أزل غطاء البطارية-

(4 صفحة - 3.1 راجع)

2- أدخل حامل الذاكرة بحيث يكون جانب الملصق مواجهًا لأعلى-

(4 صفحة - 3.2 راجع)

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية للهاتف المحمول الخاص بك

تشغيل الهاتف المحمول وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف الخاص بك،

1- [⏻] اضغط ضغطة طويلة على زر الطاقة-

2- إذا لزم (OK) الخاص بك واضغط على موافق (PIN) اكتب رقم التعريف الشخصي (الأمر).

أعلاه 1 لإيقاف تشغيل الهاتف، انتقل إلى الخطوة

الوصول إلى القوائم والتطبيقات

للتمكن من الوصول إلى القائمة والتطبيقات،

للوصول إلى قوائم الهاتف المحمول،

1- للوصول إلى وضع <القائمة> في وضع الخمول، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر - القائمة.

2- التنقل للانتقال إلى قائمة أو خيار استخدم مفتاح.

3- زيمملا راخلا ديكاثل ديكاثلا حاتم وأ، <موافق>، <تحديد> اضغط على زر -3

4- للعودة إلى وضع [⏻] للانتقال إلى أعلى مستوى واحد، اضغط <رجوع> اضغط على -4 الخمول.


استخدام وظائف الاتصال الأساسية

الرد عليها في هذا القسم تعلم كيفية إجراء مكالمة أو


إجراء مكالمة:


1- في وضع الخمول، أدخل رمز المنطقة ورقم هاتف-

2- لطلب الرقم [] اضغط-

3- [] لإنهاء المكالمة، اضغط-

الرد على مكالمة:

1- [] عند ورود مكالمة، اضغط-

2- [] لإنهاء المكالمة، اضغط-

إرسال وعرض الرسائل

(SMS). ي هذا القسم، تعلم كيفية إرسال وعرض النص

لإرسال رسالة نصية:

1- نص الرسالة → كتابة رسالة ← في وضع القائمة، حدد الرسائل-

2- أدخل نص الرسالة-

3- إرسال إلى ← <خيارات> اضغط على-

4- أدخل رقم وجهة أو اختيار من دفتر الهاتف-

5- استنادًا على الخطوة السابقة أو أضف <موافق> اضغط على-

6- إرسال ← <خيارات> على اضغط-

إضافة جهات اتصال


تُعلم أساسيات استخدام ميزة دفتر الهاتف

إضافة جهة إتصال جديدة:

- 1- اختر القائمة -1
- 2- إضافة جهة اتصال جديدة ← اختر دليل الهاتف -2
- 3- (SIM2 أو SIM1 الهاتف،) اختر التخزين -3
- 4- أدخل بيانات جهة الاتصال -4
- 5- حفظ إلى إضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة ← <خيارات> اضغط على -5

البحث عن جهة اتصال

- 1- في وضع القائمة، اختر دفتر الهاتف -1
- 2- أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد البحث عنه -2
- 3- اختر اسم جهة الاتصال من قائمة البحث -3

[] بمجرد أن تجد جهة اتصال، يُمكنك الاتصال بجهة الاتصال بالضغط على

الاستماع إلى الموسيقى

FM. تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى عبر مشغل الموسيقى أو راديو

FM: الاستماع إلى الراديو

- 1- قم بتوصيل سماعة الرأس المزودة في مقبس الهاتف متعدد الوظائف
- 2- FM راديو —في وضع القائمة، اختر متعدد الوسائط
- 3- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل لتشغيل الراديو
- 4- باستخدام مفاتيح التنقل FM تحكم في الراديو

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

بهاتفك أو بطاقة الذاكرة، "الموسيقى" بعد نقل ملفات الموسيقى إلى مجلد

- 1- مشغل الموسيقى —القائمة، اختر متعدد الوسائط في وضع
- 2- ملف موسيقى —حدد فئة موسيقى
- 3- تحكم في إعادة التشغيل باستخدام مفاتيح التنقل

تعلم أساسيات التقاط وعرض الصور

التقاط الصور

- 1- في وضع القائمة، اختر الكاميرا لتشغيل الكاميرا
- 2- وجه العدسات على الهدف وقم بإجراء أي تعديلات
- 3- اضغط على مفتاح تأكيد لالتقاط صورة
- 4- (2 خطوة) لالتقاط صورة أخرى <رجوع> اضغط على

عرض الصور الملتقطة

اضغط على مفتاح الاختيار الأسفل ثم اختر الصور للوصول إلى معرض الصور بسرعة

خيارات الكاميرا

عند الدخول إلى خيارات الكاميرا ، ستتمكن من إجراء الخيارات التالية

إعدادات الكاميرا:

- اختر صوت الغالق كل مرة تقوم بالتقاط صورة
- قم بتغيير قيمة التعرض لضبط سطوع الصورة
- اضبط التباين للتمييز بين المناطق المظلمة والضوء
- مانع الوميض للقضاء على تأثير الفلورسنت على الصور قم بتغيير قيمة
- قم بتعديل مؤقت التأخير لالتقاط صور ذاتية

قُم بتغيير عدد اللقطة المستمرة لالتقاط سلسلة من الصور

إعدادات الصورة:

يُمكنك تغيير حجم الصورة

يُمكنك تعديل جودة الصورة

توازن اللون الأبيض:

وفقاً للبيئة المحيطة اختر اللون

وضع المشهد:

أو اترك الهاتف يختار أفضل وضع (ضوء إضافي) يتيح لك تحديد وضع الرؤية الليلية

إعدادات التأثير:

أضف تأثير اللون على الصور المتقطعة

التخزين:

يتيح لك اختيار مكان تخزين الصور التي تم التقاطها

تعرف على قدرة هاتفك بالاتصال بالأجهزة اللاسلكية الأخرى لتبادل البيانات

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1- البلوتوث ← التوصيل ← في وضع القائمة، اختر إعدادات -1
2. حدد الخيار الطاقة -2.
3. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لتشغيله -3.
- 4 بتحديد هاتفك، مرّر لأسفل إلى الرؤية واضغط على مفتاح للسماح للأجهزة الأخرى -4
الاختيار الأيسر لتشغيلها.

إيجاد الأجهزة التي تدعم ميزة البلوتوث الأخرى والاقتران بها

- 1- البحث عن ← جهازي ← بلوتوث ← التوصيل ← في وضع القائمة، اختر إعدادات -1
جهاز جديد.
- 2- <تحديد> انتقل إلى الجهاز واضغط على -2.
- 3- لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رقم التعريف (PIN) أدخل الرمز التعريف الشخصي -3
<موافق> بلع طغضا مث ، PIN الشخصي لبلوتوث الجهاز الآخر، إذا كان يحتوي على رمز
عندما يدخل مالك الجهاز الآخر نفس الرمز أو قبول التوصيل، يتم الاقتران
ميزة البلوتوث اللاسلكية أرسل البيانات باستخدام

- 1- حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك الذي تريد إرساله -1
- 2- اختر اسم الجهاز ثم أقبّل الملف ← عبر بلوتوث ← إرسال ← <خيارات> اضغط على -2
على جهاز الاستقبال.

ل البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،استقب

- 1- لميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على (PIN) أدخل أو اقبل رقم التعريف الشخصي -1
<موافق> (إذا لزم الأمر).
- 2- (إذا لزم الأمر) لتأكيد أنك ترغب في استقبال بيانات من الجهاز <نعم> اضغط على

تغيير اسم جهاز البلوتوث

- 1- اسمي ← بلوتوث ← التوصيل ← في وضع القائمة، اختر إعدادات -1
- 2- تم ← اكتب الاسم الذي ترغب فيه ثم اضغط على خيارات -2
اختر موقع التخزين
- 1- التخزين ← متقدم ← بلوتوث ← التوصيل ← في وضع القائمة، اختر إعدادات -1
- 2- حدد بطاقة الذاكرة إذا كان هاتفك يحتوي على بطاقة واحدة مدرجة، أو حدد الهاتف -2

الحماية معلومات

هاتفك استخدمت كلما الصلة ذات والتعليمات القواعد اتباع تذكر يرجى
البيئة ومن منك السيئ التأثير منع إلى ذلك يؤدي سوف

العام الأمن

	<p>المشي أو بك الخاصة الدراجة ركوب أو القيادة عند قد . الأذن سماعات أو الرأس سماعات تستخدم لا يكون وقد حادث يسبب قد مما انتباهك يتحول الجغرافية المناطق بعض في القانون ضد أثناء هاتفك تستخدم لا السلامة لاحتياطات حولك من المحيطة للبيئة دائما وانتبه ، القيادة واللوائح السلامة تعليمات جميع اتبع " تعود عندما بك الخاص الجهاز باستخدام المتعلقة السيارة ."</p>
	<p>البنزين محطات يف الهاتف تستخدم لا</p>
	<p>بمسافة الجسم أو الأذن عن بعيدا هاتفك ابقى المكالمات إجراء أثناء الأقل على ملم 15</p>
	<p>وامضًا أو ساطعًا ضوءًا هاتفك يُصدر قد</p>
	<p>الاختناق في الصغيرة الأجزاء تتسبب قد</p>

	<p>النار في هاتفك من تتخلص لا</p>
	<p>إلى تستمع لا، بالسمع ضرر أي لتجنب يؤدي أن يمكن. طويلة لمدة عالية صوت مستويات وسماعات الرأس سماعات من المفرط الصوت ضغط السمع فقدان إلى الأذن.</p>
	<p>مغناطيسي شيء أي من الهاتف اقتراب تجنب.</p>
	<p>ضربات تنظيف أجهزة عن بعيداً البقاء يرجى الإلكترونية الطبية الأجهزة من وغيرها القلب.</p>
	<p>القوى الحرارة درجات تجنب.</p>
	<p>المستشفيات في ذلك طلب عند الهاتف أطفئ الطبية والمرافق.</p>
	<p>على حافظ. للسوائل الهاتف ملامسة تجنب جاف هاتفك.</p>
	<p>الطائرات في ذلك طلب عند الهاتف أطفئ والمطارات.</p>

	<p>بعيداً هاتفك تأخذ لا</p>
	<p>أو المتفجرة المواد من الاقتراب عند الهاتف اطفى السوائل.</p>
	<p>المعتمدة الملحقات سوى تستخدم لا</p>
	<p>حالات في للاتصالات هاتفك على تعتمد لا الطوارئ.</p>
<p>الكهرباء قابس عند وبخاصة، بانتظام المحول إلى انظر لا، المحول تلف حالة في. أضرار أي عن للكشف والطبقة إصلاحه يتم حتى استخدامه يمكنك.</p> <p>هـ إلى الوصول مكنى اقتلظ بمنفذ المحول لى يتوص قم استخدامه بعد دائماً المحول افصل بسهولة.</p> <p>فقط بالجهاز المرفق المحول استخدم</p>	



كهربائية صدمات خطر تحذير

قابس تلمس لا، الخطيرة الإصابة لتجنب
الشاحن!

استخدامه عدم عند الشاحن افصل

القابس اسحب،الملحقات أحد أو الشاحن لفصل
الطاقة كبل وليس

بفصل لك يسمح الذي العنصر هي الطاقة وحدة
المنتج.

الوصول سهل الطاقة مقبس يبقى أن يجب

المثال سبيل على المباشرة الشمس لأشعة جهازك تعرض لا
سيارتك قيادة لوحة على مثل

الحرارة درجة ارتفاع حالة في الجهاز تستخدم لا

المشي أثناء الجهاز استخدام عند حذراً كن

ذلك لأن عال مكان من إسقاطه أو شديد لتأثير الجهاز تعرض لا
أعطال أو أضرار يسبب أن يمكن

نفسك قبل من الجهاز تصلح أو تعدل أو تفكك لا

وناعمة نظيفة قماشة استخدم الجهاز لتنظيف

منظف أو كيميائي منتج أي تستخدم لا

المعدات نفايات لتطبيق بالمستهلكين خاصة معلومات الأوروبي بالاتحاد والإلكترونية الكهربائية.



إزالة يُرجى، التثغلي عمره نهاية إلى الهاتف يصل عندما الهاتف من التخلص قبل البطارية.

إعادة تُعزز التي الأوروبي الاتحاد للوائح المنتج هذا يخضع والإلكترونية الكهربائية المعدات تدوير وإعادة استخدام الموارد واستخدام استخراج المنتج هذا ويتطلب. المستعملة أعلاه الرمز ويشير. خطرة مواد على يحتوي وقد الطبيعية التخلص عدم يجب المنتج هذا أن، عيوته أو المنتج على الموجود أن عليك، ذلك من بدلاً. الأخرى المنزلية النفايات مع منه خلال من التالفة المعدات من التخلص عن وليةالمسئ تتحمل تجميع نقطة إلى تسليمها الإلكترونية الأجهزة نفايات تدوير إعادة في متخصصة والكهربائية.

المنفصلة التدوير وإعادة التجميع عملية تساعد وسوف الموارد على الحفاظ في منها التخلص وقت الأجهزة لنفايات صحة حماية في تسهم بطريقة رها تدوير إعادة ويضمن الطبيعية والبيئة الإنسان.

بغرض التالفة الأجهزة تسليم مكان حول المعلومات من لمزيد أو لديك المحلي المدينة بمكتب الاتصال يُرجى، تدويرها إعادة اشترت الذي المتجر أو المنزلية النفايات من التخلص خدمة المنتج منه.

التوصيات:

- البطاريات أو الجهاز تحطيم أو فتح أو بفك تقم لا

- تجنب النار أو للحرارة البطارية أو المنتج تُعرض لا الشمس ضوء في الجهاز تخزين
- في البطاريات تخزين ولا. البطارية دائرة بقصر تقم لا يتم أن يمكن حيث خزانة أخرى معدنية أجزاء أي مع متلامسة تكون أو دوائرها قصر
- للبطاريات ميكانيكية صدمات أي تسبب لا
- أو عينيك يلامس السائل تدع لا، تسرب حدوث حال في بالمياه المصابة المنطقة فاغسل، ذلك حدث وإذا جلدك الطيبة المشورة واطلب النقية
- والجهاز البطارية على (-) والسالب (+) الموجب علامات اتبع استخدامها صحة من وتأكد
- خصيصًا تصنع لم بطاريات أو ملحقات أي تستخدم لا الجهاز مع للاستخدام
- الأطفال بواسطة البطاريات استخدام راقب
- أو الجهاز من جزء أي بلع حال في مباشرة الطبيب استشر البطارية
- الجهاز مُصنَع قبل من بها الموصى البطاريات دائمًا اشترى
- وجافة نظيفة والبطارية الجهاز على دائمًا حافظ
- إن وجافة نظيفة بقماشة البطارية أو المنتج نهايات امسح متسخة أصبحت
- استخدامها قبل البطارية بشحن تقوم أن الضروري من المصنعة الشركة تعليمات وقرأ دائمًا الشاحن استخدم الشحن معلومات بخصوص الجهاز دليل
- استخدامها عدم حالة في مشحونة بطارية تترك لا

- مرات وتفرغها البطاريات شحن الضروري من يكون قد أداء أقصى لضمان الطويلة التخزين فترات بعد عديدة ممكن.
- تحتاج فقد، للجهاز الأصلية بالمستندات دائماً احتفظ المستقبلية للمراجعة لاحق وقت في إليها.
- ممكنًا ذلك كان إذا استخدامه عدم حالة في الجهاز بطارية أخرج.
- داخل مثل البرودة أو الحرارة شديدة أماكن في جهازك زنجت لا الجهاز بتضرر ذلك يتسبب وقد. الصيف خلال ما سيارة نطاق في الجهاز استخدام به الموصى ومن. البطارية وانفجار مئوية درجة 35 و مئوية درجة 5 بين حرارة درجة.

السمع تدهور منع

استخدام تم إن للسمع نهائي فقدان حدوث من مخاطر ثمة اليدين طليقة عدة أو صوت مكبر أو الرأس سماعة أو المستقبل يمثل لا بمستوى الصوت اضبط. مرتفع صوت بمستوى مرتفعاً، صوتاً استخدام على تعاد قد، الوقت مرور ومع. خطراً بوجود تشعر كنت وإذا. لسمعك ضرر ذلك يسبب قد ولكن الأجهزة استخدام فأوقف، المتحدثين صوت كتم أو طنين أخصائياً واستشر.

بضرر المتعلقة المخاطرة زادت الصوت مستوى ارتفع وكلما بسرعة لسديك السمع حاسة.

المهم القسم هذا لقراءة الوقت بعض تخصيص يرجى

اللاسلكية الموجات

الأوروبي التوجيه أو الدولية للمعايير الامتثال دليل طلب يتم طرحها يتم أن قبل المحمولة الهواتف طرازات جميع من الأوروبي/ 2014/53 أساسى شرط هو آخر شخص أي أو المستخدم وسلامة صحة حماية. السوق في التوجيهات هذه أو المعايير لهذه

في اللاسلك للموجات للتعرض في الدول الإرشادات مع الجهاز هذا توافقى

لا بحيث مصمم وهو. لاسلكي واستقبال إرسال جهاز هو المحمول جهازك في اللاسلكي التردد) اللاسلكية للموجات التعرض حدود يتجاوز الدولية التوجيهية المبادئ بها توصي التي (الكهرومغناطيسية المجالات الدولية اللجنة) مستقلة علمية منظمة قبل من التوجيهية المبادئ وضع تم يهدف اساسى امان هلمش وتشمل (ICNIRP المؤين غير الإشعاع من حمايتل والصحة العمر عن النظر بغض الأشخاص جميع سلامة ضمان إلى

باسم تعرف قياس وحدة اللاسلكية للموجات التعرض إرشادات تستخدم الامتصاص لمعدل الأقصى الحد يبلغ SAR. سار أو المحدد الامتصاص معدل كجم / وات 2 المحمولة زة لأجه المحدد

تشغيل اوضاع باستخدام المحدد الامتصاص معدل اختبارات تجرى له مصدق قدرة مستوى أعلى عند الموجات بإرسال يقوم الذي للجهاز قياسية المختبرية التردد نطاقات جميع في

انفصال مسافة عند الجسم على المحدد الامتصاص معدل اختبار إجراء تم للترددات للتعرض التوجيهية المبادئ لتلبية سم 1.5 تبلغ على الجهاز وضع يجب ،الجسم في الهاتف لبس عملية أثناء اللاسلكية من تأكد معتمد ملحق تستخدم لا كنت إذا .الجسم عن بعيداً المسافة بهذه الأقل في الهاتف يضع وأنه معدن أي من خالي هو باستخدامه تقوم منتج أي أن الجسم عن بعيداً إليها ار المش المسافة

www.energizeyourdevice.com موقع زيارة يمكنك المعلومات من لمزيد

العامّة والصحة الكهرومغناطيسية المجالات عن إضافية معلومات تتوفر
http://www.who.int/peh-emf. التالي الموقع على

لمسه تجنب يجب الأمثل التشغيل أجل من مدمج بهواني هاتفك تزويد تم
تخطيطه أو

أوضاع في استخدامها فيمكن الوظائف من مجموعة تقدم النقاله الأجهزة ولأن
الجهاز يكون سوف، الظروف هذه مثل في. أذنك على وضعها غير أخرى
كابيل أو الرأس سماعة مع استخدامه عند التوجيه المبادئ مع متوافق
منتج أي أن من تأكد آخر ملحق تستخدم كنت إذا. USB بي اس يو بيانات
مسافة على الأقل على الهاتف يضع وأنه معدن أي من خال هو باستخدامه تقوم
الجسم عن بعيداً سم 1.5

نرجوا أن تأخذ وقتك في قراءة هذا القسم المهم.

موجات الراديو

للمحماية من الطاقة الإشعاعية غير اللينة الدولية) يتطلب إثبات الامتثال بالمعايير الدولية لجميع أنواع الهواتف المحمولة (RED) (2014/53/EU) أو مع التوجيه الأوروبي (المتأينة إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والأخرين مطلب أساسي. قبل أن يتم طرحها في السوق في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

ية للتعرض لأمواج الراديويستوفي هذا الجهاز الإرشادات الدو.

وقد تم تصميمه بحيث لا. إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية مة علمية مستقلة وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظر. الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية كما تشمل على احتياطات أمان (اللجنة الدولية للحماية من الطاقة الإشعاعية غير المتأينة) أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

التوافق التنظيمي للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة 2014/53/EU. في التوجيه.

www.energizyourdevice.com للإطلاع على بيان المطابقة، فم زيارة موقع الويب

ذا الجهاز الاستخدام وقد يقيد ه. راعي اللوائح المحلية الوطنية في موقع استخدام الجهاز: إشعار في بعض أو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ملاحظات:

من USB نظرًا لمواد الغلاف المستخدمة، يجب توصيل الهاتف المحمول فقط بواجهة - الطاقة USB ويحظر الاتصال بما يسمى. أو أعلى 2.0 الإصدار.

يكون من السهل الوصول إليه يجب تركيب المحول بالقرب من الجهاز، وأن -

لا تستخدم الهاتف المحمول في البيئة في درجة حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا، لا تعرض - درجة الحرارة المناسبة. الهاتف المحمول مطلقًا تحت أشعة الشمس القوية أو بيئة رطبة جدًا للهاتف والملحقات
درجة مئوية 55- درجة مئوية 10- هي

الشحن، يُرجى وضع الهاتف في بيئة تتمتع بدرجة حرارة الغرفة العادية والتهوية الجيدة عد -
يمن الموصى به شحن الهاتف ف

درجة مئوية 5 بيئة ذات حرارة تتراوح من
وقد يرجى التأكد من استخدام الشاحن فقط المقدم من قبل الشركة المصنعة. درجة مئوية 25~
غير مصرح به خطرًا كما أنه ينتهك ترخيص الهاتف ومادة الضمان يُسبب استخدام شاحن

تخلص من .يوجد خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع خاطئ من البطاريات :تحذير -
البطاريات المستخدمة طبقًا للإرشادات

قد تؤدي زيادة ضغط الصوت من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقد السمع -

لمزيد من المعلومات، يمكنك الانتقال إلى www.energizeyourdevice.com

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب
التالي. <http://www.who.int/peh-emf>.

طيمه للتشغيل الأمثل، ينبغي عليك تجنب ملامسته أو تح. تم تجهيز هاتفك بهوائي مدمج

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عددًا من الوظائف، فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف
في مثل هذه الظروف ، سيكون الجهاز متوافقًا مع الإرشادات عند استخدام .وضعها على الأذن
مه إذا كنت تستخدم ملحقات آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدم .USB سماع الرأس أو كابل بيانات
سم على الأقل 2 يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة

بقسة شهادة المطا
ENERGY E10+

Energizer

نحن، **AVENIR TELECOM**،

(اسنرف، 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20)
بموجبها نقر أن:

يخضع إجراء. تتوافق مع المعايير والأحكام الواردة في التوجيهات **ENERGIZER** شركة
لسيطرة المنظمة التالية 2014/53/EU شهادة المطابقة المحدد في المادة الرابعة من التوجيه

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

الولايات المتحدة الأمريكية. 1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089.

www.baclcorp.com

الهاتف: 9162 732 408 1+ فاكس: +1 408 732 9164

يتوفر النص الكامل لشهادة المطابقة للجهاز عند طلبه عبر البريد الإلكتروني على العنوان
التالي: **AVENIR TELECOM** - (208, Boulevard de Plombières, 13581
Marseille Cedex 20، اسنرف).

الرئيس التنفيذي / جان دانيال برنير
(اسم وتوقيع الشخص المفوض)

2017/09/07
(التاريخ)

الحد الأقصى لمعدل الامتصاص المحدد لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيلها بموجبه:	
معدل جم/وات 10 0.586 معدل الامتصاص للرأس جم/وات 10 0.731 معدل الامتصاص للجسم	GSM شبكة 900
معدل جم/وات 10 0.441 معدل الامتصاص للرأس جم/وات 10 0.946 معدل الامتصاص للجسم	DCS شبكة 1800

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم معدل الامتصاص المحدد الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص
على الشبكة، وراء أن وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل. عليها أعلاه
الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تتخفف تلقائياً عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة
وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كانت قيمة معدل الامتصاص المحدد أقل. للاتصال.

م.ذ.ش ل غوغ تشرشل قيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Energizer®

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية!

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.