




Energizer®



ENERGY E520LTE




2.1



2.2

2.3

3.1



3.2

PREDSTAVLJANJE VAŠEG MOBILNOG TELEFONA

Naučite više o tipkama, zaslonima i ikonama vašeg mobilnog telefona.

Tipke

Gledajući vaš telefon s prednje strane možete primijetiti sljedeće elemente:

(Pogledajte 1.1 – Stranica 3)

Sljedeća tablica donosi vam kratki opis za tipke telefona:

Broj	Tipka	Funkcija
1	Tipka za uključivanje	Omogućava vam uključivanje/isključivanje uređaja i zaključavanje zaslona.
2	Glasnoća	Omogućava podešavanje glasnoće tona zvona i obavijesti. Također omogućuje podešavanje glasnoće izvođenja multimedijskog sadržaja.
3	Natrag	Omogućava povratak na prethodni izbornik ili zaslon. Također omogućava zatvaranje nekih aplikacija.
4	Početni zaslon	Vodi vas direktno na početni zaslon, a sve aplikacije ostaju otvorene.
5	Izbornik	Omogućava pristup izborniku funkcija aplikacije ili zaslona na kojem se nalazite.

Zaslon

Zaslon vašeg mobilnog telefona dizajniran je kako slijedi:

(Pogledajte 1.2 – Stranica 3)

Ikone

Naučite više o ikonama koje su prikazane na vrhu zaslona, koje označavaju status telefona:

	Jačina signala		Wi-Fi veza
	Bluetooth uključen		USB povezan
	Pokazivač baterije		Nova poruka
	Profil vibracija		Nova e-pošta
	Oznaka roaminga		Aktivan alarm
	Spojene slušalice		Profil Tiho

PRIPREMA VAŠEG MOBILNOG TELEFONA

Za početak podesite vaš mobilni telefon za prvu upotrebu.

Postavite SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, dobiti ćete karticu modula identiteta pretplatnika (Subscriber Identity Module) (SIM), se detaljima o pretplati, kao što je vaš osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Kako biste umetnuli SIM karticu i bateriju,

1. Uklonite poklopac baterije.

(Pogledajte 2.1 – Stranica 4)

2. Umetnite SIM karticu.

Vaš telefon ima 2 utora za SIM karticu što vam omogućava da koristite 2 SIM kartice i prebacujete između njih.

(Pogledajte 2.2 –Stranica 4)

- Postavite SIM karticu u telefon tako da su zlatno obojeni kontakti okrenuti prema dolje.
- Bez postavljene SIM kartice, možete koristiti usluge telefona koje ne zahtijevaju mrežu i neke izbornike.

3. Postavite bateriju.

(Pogledajte 2.3 – Stranica 4)

4. Zamijenite poklopac baterije.

Umetnite memorijsku karticu (dodatna oprema)

Kako biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu.

- Formatiranje memorijske kartice na vašem računalu može uzrokovati nekompatibilnost s vašim telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na vašem telefonu.

1. Skinite poklopac baterije

(Pogledajte 3.1 – Stranica 5)

2. Umetnite memorijsku karticu tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore.

(Pogledajte 3.2 – Stranica 5)

KORIŠTENJE OSNOVNIH FUNKCIJA

Naučite obavljati osnovne radnje na vašem mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje vašeg telefona


Kako biste uključili vaš telefon,

1. Dugo pritisnite tipku za uključivanje.
2. Unesite vaš PIN broj i pritisnite OK (ako je potrebno).

Kako biste isključili vaš telefon, idite na korak 1.

Pristup izbornicima i aplikacijama




Kako biste pristupili izborniku i aplikacijama,

1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku  na zaslonu kako bi se pojavio popis aplikacija instaliranih na vaš telefon.
2. Kliznite prstom desno ili lijevo kako biste pristupili drugim stranicama aplikacija.
3. Dodirnite bilo koju ikonu kako biste pristupili aplikaciji.
4. Kako biste izašli iz aplikacije, pritisnite natrag ili početni zaslon na dnu zaslona.




Korištenje osnovnih funkcija poziva

U ovom odjeljku naučite kako odgovoriti na pozive.

Uspostavljanje poziva:

1. Na početnom zaslonu ili u izborniku aplikacija dodirnite ikonu Telefon  .
2. Unesite pozivni broj i broj telefona.
3. Dodirnite  za početak poziva.
4. Za završetak poziva, dodirnite  .

Za odgovor na poziv:




1. Kada primate poziv, kliznite ikonu telefona prema desno za odgovor na poziv a lijevo za odbijanje poziva   .
2. Za završetak poziva dodirnite  .

Slanje i čitanje poruka

U ovom odjeljku naučite kako slati i primiti:



- Tekstualne poruke (SMS).
- Multimedijске poruke (MMS).

Koraci za slanje tekstualnih i multimedijjskih poruka:

1. Dodirnite  Poruke na popisu aplikacija, zatim dodirnite  u kutu.
2. Unesite telefonski broj ili ime kontakta u polje ili dodirnite  za pristup kontaktima.
3. Unesite svoju poruku.

Za slanje tekstualne poruke idite na korak 5.



Kako biste dodali multimedijjski objekt (zvuk, slika, itd.) nastavite na korak 4.


4. Dodirnite  na lijevoj strani polja za tekst, odaberite tip koji dodajete i odaberite predmet.
5. Dodirnite  za slanje poruke.

Dodavanje kontakta



Naučite osnove korištenja telefonskog imenika.

Dodavanje novog kontakta:

1. U popisu aplikacija dodirnite **Kontakti** , zatim dodirnite  na dnu za dodavanje kontakta.
2. Unesite informacije o kontaktu (ime, prezime i telefonski broj). Možete dodati dodatna polja kao što su, e-pošta, adresa.

3. Dodirnite  na vrhu zaslona kako biste spremili.

Traženje kontakta


1. Na popisu aplikacija dodirnite  Kontakti.
2. Kliznite prstom od dna prema gore kako biste vidjeli popis ili dodirnite tipku za traženje  i unesite prva slova imena ili prezimena.
3. Kako biste vidjeli detalje kontakta dodirnite ime kontakta ili sliku kontakta.

Ako želite nazvati odabrani kontakt, dodirnite broj telefona.

Slušanje glazbe


Naučite kako slušati glazbu preko izvođača glazbe ili FM radija.

Slušanje FM radija:

1. uključite slušalice u vaš telefon.
2. Na popisu aplikacija dodirnite  FM Radio.
3. Korištenjem alatne trake na dnu promijenite stanicu.

Slušanje glazbenih datoteka:

Najprije morate kopirati glazbene datoteke na unutarnju memoriju telefona ili MicroSD karticu.


1. Na popisu aplikacija, dodirnite  Glazba.

2. Odaberite redosljed na vrhu zaslona i dodirnite pjesmu koju želite slušati.

3. Možete pauzirati, ponavljati ili promijeniti pjesmu korištenjem alatne trake na dnu.

Pretraživanje interneta




Naučite kako pristupiti svojim omiljenim web stranicama.

1. Na popisu aplikacija, dodirnite  Pretraživač.
2. Dodirnite adresnu traku i unesite adresu web stranice koju želite posjetiti.



KORIŠTENJE KAMERE

Naučite osnove fotografiranja i pregleda fotografija.

Fotografiranje

1. Na popisu aplikacija dodirnite  Kamera.
2. Podesite leću i cilj fotografije i obavite željene prilagodbe dodiranjem na tipku postavke .
3. Dodirnite tipku za okidanje  na zaslonu kako biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.


Pogledajte spremljene fotografije

Na popisu aplikacija dodirnite  Galeriju a zatim odaberite mapu Kamera  za pristupi pregled svih fotografija koje ste snimili vašim telefonom.

POVEZIVANJE NA INTERNET

Naučite osnove postavljanja vašeg telefona i spajanja na internet.

Dodavanje nove veze


1. Na popisu aplikacija dodirnite  Postavke za pristup postavkama uređaja.
2. Zatim dodirnite opciju "Više...", zatim dodirnite Mobilne mreže i dodirnite Pristupne točke. Sada odaberite SIM karticu koju želite postaviti.
3. Dodirnite tipku Izbornik i odaberite Nova Pristupna točka, unesite parametre vašeg mobilnog operatera.

Osnovni parametri su:

- Naziv
- APN
- Korisničko ime
- Lozinka

Neki operateri koriste Proxy Servere, za više informacije obratite se vašem operateru.



4. Kada ste gotovi s unosom potrebnih parametara, dodirnite Izbornik i zatim Spremi.

Ako imate više konfiguracija Pristupnih točki za istu SIM karticu, odaberite koju želite koristiti dodiranjem gumba  na desnoj strani naziva.

Za dodavanje nove veze, ponovite postupak od koraka 3.

Prebacivanje između operatera (SIM kartice)




Ako koristite više SIM kartica želite se prebaciti na drugu, slijedite ove korake:

1. Na popisu aplikacija dodirnite  Postavke kako biste pristupili postavljanju uređaja.
2. Dodirnite  SIM cards
3. Odaberite opciju Podatkovna veza i odaberite SIM karticu koju želite koristiti.




KORIŠTENJE Wi-Fi-A

Naučite kako koristiti bežične mogućnosti telefona za povezivanje na bilo koju kompatibilnu lokalnu bežičnu mrežu.



Spajanje na bežičnu mrežu

1. Na popisu aplikacija dodirnite  Postavke kako biste pristupili postavljanju uređaja.
2. Dodirnite opciju Wi-Fi  Wi-Fi .
3. Za uključivanje Wi-Fi veze dodirnite tipku  u gornjem desnom kutu.
4. Odaberite bežičnu mrežu i unesite sigurnosnu lozinku ako je potrebno.

Odspajanje s bežične mreže

1. Na popisu aplikacija dodirnite  Postavke kako biste pristupili postavljanju uređaja.
2. Dodirnite opciju Wi-Fi  Wi-Fi .
3. Za isključivanje Wi-Fi veze dodirnite tipku  u gornjem desnom kutu.

Pregled tehničkih detalja bežične mreže

1. Na popisu aplikacija dodirnite  Postavke kako biste pristupili postavljanju uređaja.
2. Dodirnite opciju Wi-Fi  Wi-Fi .
3. Dodirnite aktivnu bežičnu mrežu kako biste vidjeli detalje kao što su brzina veze, snaga signala i više.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Molimo, ne zaboravite pridržavati se relevantnih pravila i propisa uvijek kada koristite telefon. To će spriječiti loš učinak od vas i okoline.

Opća sigurnost

	<p>Kada vozite automobil, bicikl ili hodate, nemojte koristiti slušalice. To vam može odvući pažnju, što može uzrokovati nezgodu a može biti protuzakonito u nekim područjima. Zbog sigurnosti nemojte koristiti vaš telefon prilikom vožnje, uvijek pazite na okruženje. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa i propisa koji se odnose na uporabu vašeg uređaja prilikom vožnje automobila.</p>
	<p>Ne koristite na benzinskim crpkama.</p>
	<p>Prilikom telefoniranja držite telefon na udaljenosti od najmanje 15 mm od vašeg uha ili tijela.</p>
	<p>Vaš telefon može proizvesti jarko svjetlo ili bljeskati.</p>

	Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje.
	Ne odlažite svoj telefon u vatru.
	Kako biste izbjegli oštećenje sluha, nemojte slušati na visokoj razini glasnoće. Previsoka jačina zvuka s vaših slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
	Izbjegavajte dodir s bilo kakvim magnetima.
	Držite dalje od pacemaker-a ili bilo kakvih elektroničkih uređaja.
	Izbjegavajte ekstremne temperature.
	Isključite u bolnicama i medicinskim ustanovama, kada je to zatraženo.
	Izbjegavajte dodir s tekućinama. Držite svoj telefon na suhom