



# *Energizer*®



**ENERGY 5550**







**1.1**




**1.2**





2.1



2.2



2.3



## INTRODUÇÃO À UTILIZAÇÃO DO SEU TELEMÓVEL

Conheça a localização das funcionalidades do seu telemóvel, botões, ecrã e ícones.

Na parte de trás do seu telefone, poderá observar os seguintes elementos:

### Teclas

*Ver 1.1 - Página 3*

A tabela seguinte contém uma descrição sumária das teclas do telefone:

| <b>Tecla</b>            | <b>Função</b>   |
|-------------------------|---|
| <b>Botão para ligar</b> | Permite ligar e desligar o dispositivo e bloquear o ecrã.   |
| <b>Volume</b>           | Permite ajustar o volume das chamadas e avisos. Também permite ajustar o volume da reprodução de conteúdo multimédia. |
| <b>Para trás</b>        | Permite voltar ao menu anterior ou ecrã. Também permite fechar algumas aplicações.                                    |
| <b>Home</b>             | Conduz directamente ao ecrã principal, deixando as aplicações abertas.  |
| <b>Menu</b>             | Permite aceder à lista das funções referentes à aplicação ou ecrã onde se encontrar.                                  |

## Ecrã

A tela do telefone aparece da seguinte maneira:

*Ver 1.2 - Página 3*

## Ícones

Conheça os ícones que são mostrados no topo do ecrã, e que indicam o estado do seu telefone:

|  |                           |   |                       |
|--|---------------------------|---|-----------------------|
|    | Força do sinal            |    | Ligação sem fios/WiFi |
|    | Ligado por GPRS           |    | Ligado por EDGE       |
|    | Ligado por 3G             |    | Ligado por HSPA       |
|    | Bluetooth Ligado          |    | Nova mensagem         |
|    | Ligado por USB            |    | Novo email            |
|  | Nível de carga de bateria |  | Alarme activo         |
|  | Perfil de vibração        |  | Perfil silencioso     |
|  | Indicador de roaming      |  | Auriculares ligados   |

## PREPARAR O SEU TELEMÓVEL

Comece por preparar o seu telemóvel para a primeira utilização.

---

### **Instale o cartão SIM e a bateria**

Quando obtém um serviço de comunicações móveis, recebe um cartão *Subscriber Identity Module* (SIM), acompanhado de informações como o número de identificação pessoal (*PIN - personal identification number*) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

*Veja 2.1 – Página 4*

2. Insira o cartão SIM.

O seu telefone tem 2 entradas para cartões SIM que permitem a utilização de 2 cartões SIM e troca entre ambos.

*Veja 2.2 – Página 4*

- Coloque o cartão SIM, com os contactos dourados voltados para baixo, no telefone.
- Sem ter o cartão SIM inserido, pode utilizar os serviços do seu telefone que não dependem de rede bem como alguns menus.



3. Insira a bateria.

*Veja 2.3 – Página 4*

4. Recoloque a tampa da bateria.

**Insira um cartão de memória (opcional)**

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, deve inserir um cartão de memória.

- Formatar o cartão de memória num PC pode provocar incompatibilidade do cartão com o seu telefone. Formate o cartão de memória no telefone.

1. Retire a tampa da bateria.

*Veja 3.1 – Página 5*

2. Insira um cartão de memória na ranhura, com o lado da etiqueta identificativa voltado para cima.

*Veja 3.2 – Página 5*

## UTILIZAR AS FUNÇÕES PRINCIPAIS

Aprenda a realizar as operações básicas do seu telemóvel.

---

### Ligar e desligar o seu telefone


Para ligar o seu telefone,

1. Pressione, durante algum tempo, a tecla de ligação.
2. Escreva o seu número PIN e carregue em OK (se necessário).

Para desligar o seu telefone, repita o procedimento 1 indicado em cima.

### Aceder aos menus e aplicações

Para aceder aos menus e aplicações,

1. No ecrã principal, *home*, pressione o botão [  ] do ecrã para aparecer a lista das Aplicações Instaladas no seu telefone.
2. Deslize o seu dedo para a direita ou esquerda para aceder às outras páginas das aplicações.
3. Toque em qualquer ícone para entrar na aplicação.