


Energizer®



ENERGY E10




1.1




1.2



2.1



2.2



2.3



3.1



3.2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Μάθετε την διάταξη, τα κουμπιά, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Κουμπιά

Ο πίνακας που ακολουθεί προσφέρει μια σύντομη περιγραφή των κουμπιών του τηλεφώνου:

Είδος	Κουμπί	Λειτουργία
1	Λειτουργία	Εκτέλεση λειτουργίας που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
2	Πλοήγηση	Σε λειτουργία αναμονής, έχετε πρόσβαση σε οριζόμενες από τον χρήστη λειτουργίες, σε λειτουργία μενού, μεταβαίνετε στις επιλογές μενού.
3	Κλήση	Ανοίγει τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων ή πραγματοποιεί μια κλήση στον αριθμό που υπάρχει στην οθόνη. Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση.
4	Κλείσιμο τηλεφώνου	Τερματίζει μια κλήση ή απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση. Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
5	1.....0	Εισαγωγή αριθμών, κειμένου και / ή ειδικών χαρακτήρων.

Οθόνη

Η οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου είναι σχεδιασμένη ως εξής:

(Δείτε 1.2 – Σελίδα 2)

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης και υποδεικνύουν την κατάσταση του κινητού:

Εικονίδιο	Περιγραφή λειτουργίας
	Απεικονίζει την τρέχουσα ένταση του σήματος. Όσες περισσότερες οι γραμμές, τόσο δυνατότερο το σήμα.
	Κατάσταση μπαταρίας. Μεγαλύτερη γραμμή υποδεικνύει περισσότερη μπαταρία.
	Μη αναγνωσμένα SMS.
	Ρυθμίσεις ξυπνητήρι.
	Λειτουργία Bluetooth ενεργή.
	Ρύθμιση προφίλ στο Αθόρυβο.
	Ρύθμιση προφίλ σε Συνάντηση.
	Ρύθμιση προφίλ σε Εξωτερικό Χώρο.
	Ακουστικά συνδεδεμένα.
	Ένδειξη περιαγωγής.

Ξεκινήστε να ρυθμίζετε το κινητό σας τηλέφωνο για την πρώτη του χρήση

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν εγγραφείτε σε μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, θα λάβετε μια κάρτα Δομοστοιχείου Ταυτότητας Συνδρομητή (SIM), με λεπτομέρειες εγγραφής, όπως ο προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός σας (PIN) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να εγκαταστήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

(Δείτε 2.1 – Σελίδα 3)

2. Εισάγετε την κάρτα SIM.

Το τηλέφωνό σας έχει 2 υποδοχές κάρτας SIM που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε 2 κάρτες SIM και να τις εναλλάσσετε.

(Δείτε 2.2 – Σελίδα 3)

- Τοποθετείστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο με την επιφάνεια χρυσού χρώματος προς τα κάτω.
- Χωρίς να εισάγετε την κάρτα SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτός δικτύου του τηλεφώνου σας και μερικά μενού.

3. Τοποθετείστε την μπαταρία.

(Δείτε 2.3 – Σελίδα 3)

4. Επανατοποθετείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Εισάγετε κάρτα μνήμης (προαιρετικό)

Για να αποθηκεύσετε επιπλέον αρχεία πολυμέσων, πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης.

- Το φορμάτ της κάρτα μνήμης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει ασυμβατότητα με το τηλέφωνό σας. Κάντε φορμάτ στην κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

(Δείτε 3.1 – Σελίδα 4)

2. Εισάγετε έναν υποδοχέα μνήμης με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.


(Δείτε 3.2 – Σελίδα 4)

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μάθετε πώς θα εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλέφωνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,


1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης. [].
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του PIN σας και πατήστε το OK (αν απαιτείται).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στο βήμα 1 πάνω.

Πρόσβαση στα μενού και στις εφαρμογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού και τις Εφαρμογές,



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας,

1. Σε λειτουργία Αδράνειας, πατήστε το αριστερό πλήκτρο < Μενού > για πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.
2. Χρησιμοποιείτε το κουμπί πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού ή στις επιλογές.
3. Πατήστε < Επιλογή>, < OK>, ή το κουμπί Επιβεβαίωση για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. Πατήστε < Πίσω> για να μεταβείτε ένα επίπεδο πάνω, πατήστε [] για να επιστρέψετε σε λειτουργία Αδράνειας.



Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να κάνετε ή να απαντάτε σε κλήσεις σε αυτή την ενότητα.

Κάντε μια κλήση:

1. Σε λειτουργία Αδράνειας, εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [] για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [].

Απάντηση σε μια κλήση:

1. Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε [].
2. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε [].

Στείλτε και δείτε μηνύματα

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε: (SMS).

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου:

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Μηνύματα → Γράψτε μήνυμα → Μήνυμα κειμένου.
2. Εισάγετε το μήνυμα κειμένου σας.
3. Πατήστε < Επιλογές> → Αποστολή προς.
4. Εισάγετε αριθμό προορισμού ή επιλέξτε από τον

τηλεφωνικό κατάλογο.

5. Πατήστε<OK> ή προσθέστε όπως στο προηγούμενο βήμα.

6. Πατήστε <Επιλογές> → Αποστολή.

Προσθήκη επαφών

Μάθετε τα βασικά για να χρησιμοποιείτε τον τηλεφωνικό σας κατάλογο.

Προσθήκη νέας επαφής:

1. Επιλέξτε Μενού.

2.Επιλέξτε Τηλεφωνικός Κατάλογος → Προσθήκη νέας επαφής.

3. Επιλέξτε χώρο αποθήκευσης (Τηλέφωνο, SIM1, ή SIM2).

4. Εισάγετε τις πληροφορίες της επαφής.


5. Πατήστε < Επιλογές > → Προσθήκη, για να σώσετε την επαφή στη μνήμη.

Βρείτε μια Επαφή

1. Από το αρχικό Μενού, επιλέξτε Τηλεφωνικός Κατάλογος.

2. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που ψάχνετε.

3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Μόλις βρείτε μια επαφή, μπορείτε να την καλέσετε πατώντας []

Ακούστε μουσική

Μάθετε πως θα ακούσετε μουσική μέσω της αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιόφωνου FM.

Ακούστε ραδιόφωνο FM:

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ζευγάρι ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Πολυμέσα → ραδιόφωνο FM.
3. Πατήστε το κάτω κουμπί Πλοήγησης για να ξεκινήσετε το Ραδιόφωνο.
4. Χειριστείτε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πλοήγησης.

Ακούστε μουσικά αρχεία:

Πρώτα μεταφέρετε μουσικά αρχεία στον φάκελο "Η Μουσική Μου" του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης,

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Πολυμέσα → Αναπαραγωγή Ήχου.
2. Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία → ένα μουσικό αρχείο.
3. Χειριστείτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πλοήγησης.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Μάθετε τα βασικά για να βγάζετε και να βλέπετε φωτογραφίες.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Κάμερα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Στοχεύστε τον φακό προς το αντικείμενο και εφαρμόστε οποιαδήποτε προσαρμογή.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να βγάλετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία σώζεται αυτόματα.
4. Πατήστε < Πίσω> για να βγάλετε άλλη φωτογραφία (βήμα 2).

Δείτε φωτογραφίες που έχετε βγάλει

Πατήστε το αριστερό πλήκτρο και μετά επιλέξτε Φωτογραφίες για γρήγορη πρόσβαση στη συλλογή φωτογραφιών.

Επιλογές κάμερας

Μπαίνοντας στις επιλογές της Κάμερας αποκτάτε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις κάμερας:

Επιλέξτε ήχο φωτοφράκτη όταν βγάζετε μια φωτογραφία.

Αλλάξτε τον δείκτη έκθεσης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας.

Προσαρμόστε το κοντράστ για να διαφοροποιήσετε μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών περιοχών.

Επιλέξτε τη ρύθμιση κατά του Φθορισμού για να εξαλείψετε το εφέ φθορισμού στις φωτογραφίες.

Τροποποιείτε τον χρονοδιακόπτη για να φωτογραφίσετε τον εαυτό σας.

Αλλάξτε τη ρύθμιση του αριθμού συνεχόμενων λήψεων για να βγάλετε μια σειρά φωτογραφιών.

Ρυθμίσεις εικόνας:

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας.

Ισοστάθμιση λευκού:

Επιλέξτε ένα χρωματικό θέμα που ταιριάζει στο περιβάλλον.

Λειτουργία σκηνής:

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη νυχτερινή λειτουργία (έξτρα φως) ή επιτρέπει στο κινητό να επιλέξει την λειτουργία.

Ρυθμίσεις εφέ:

Προσθέστε ένα χρωματικό εφέ σε τραβηγμένες φωτογραφίες.

Αποθήκευση:

Σας επιτρέπει να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες που έχετε βγάλει.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLUETOOTH

Μάθετε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων.

Ενεργοποιείτε το ασύρματο Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → Bluetooth.
2. Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση.
3. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για ενεργοποίηση.
4. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, μεταβείτε στην Ορατότητα και πιέστε το αριστερό πλήκτρο για Ενεργοποίηση.

Βρείτε και συνδεθείτε με άλλες ενεργές συσκευές Bluetooth

1. Στο Μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → Bluetooth → Η συσκευή μου → Αναζήτηση νέας συσκευής.
2. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πιέστε <Επιλογή>.
3. Εισάγετε έναν αριθμό PIN για την ασύρματη επιλογή Bluetooth ή το PIN του Bluetooth της άλλης συσκευής, εφόσον έχει, και πιέστε <OK>.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής εισάγει τον ίδιο κωδικό ή δεχτεί την σύνδεση, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Στείλτε δεδομένα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα ασύρματου Bluetooth.

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μια εφαρμογή του κινητού σας που θέλετε να στείλετε.
2. Πατήστε < Επιλογές > → Αποστολή → Μέσω Bluetooth → Επιλέξτε το όνομα της συσκευής και μετά αποδεχτείτε τον φάκελο στον αποδέκτη.

Δεχτείτε δεδομένα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα ασύρματου Bluetooth

1. Εισάγετε ή αποδεχτείτε το PIN για το ασύρματο Bluetooth και πιέστε < OK > (αν απαιτείται).
2. Πιέστε < Ναι > για να επιβεβαιώσετε πως επιθυμείτε να δεχτείτε δεδομένα από τη συσκευή (αν απαιτείται).

Αλλάξτε το όνομα συσκευής Bluetooth

1. Στο Μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → Bluetooth → Το Όνομά μου.
2. Γράψτε το όνομα που επιθυμείτε και μετά πατήστε Επιλογές → Ολοκληρώθηκε.




Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης








1. Στο Μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → Bluetooth → Περισσότερα → Αποθήκευση.
2. Επιλέξτε Κάρτα Μνήμης αν έχει προστεθεί μια στο τηλέφωνό σας, διαφορετικά επιλέξτε Τηλέφωνο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε θυμηθείτε να ακολουθείτε τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κάτι τέτοιο θα αποτρέψει αρνητικές συνέπειες για εσάς και το περιβάλλον.

Γενική ασφάλεια

	<p>Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο, το ποδήλατο ή περπατάτε, μην χρησιμοποιείτε ακουστικά κεφαλής ή μικρά ακουστικά. Η προσοχή σας μπορεί να διασπαστεί, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και μπορεί να είναι παράνομο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Για προληπτικά μέτρα ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε και μείνετε πάντα σε εγρήγορση στο περιβάλλον σας. Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής σας όταν οδηγείτε όχημα.</p>
	<p>Μην το χρησιμοποιείτε σε πρατήρια καυσίμων.</p>
	<p>Κρατείστε το κινητό σας σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιοστών από το αυτί σας ή το σώμα σας ενώ πραγματοποιείτε κλήσεις.</p>

	Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να παράγει έντονο φως ή να αναβοσβήνει.
	Μικρά μέρη μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό.
	Μην ρίχνετε το κινητό σας στη φωτιά.
	Για να αποφύγετε τυχόν ακουστική βλάβη, μην ακούτε σε μεγάλη ένταση για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά κεφαλής και μικρά ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
	Αποφύγετε την επαφή με οτιδήποτε μαγνητικό.
	Κρατήστε το μακριά από βηματοδότες και άλλες ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές.
	Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.

	Απενεργοποιείστε το όταν σας ζητηθεί σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις.
	Αποφύγετε την επαφή με υγρά. Κρατείστε στο κινητό σας στεγνό.
	Απενεργοποιείστε το όταν σας ζητηθεί σε αεροσκάφη και αεροδρόμια.
	Μην αποσυναρμολογείτε το κινητό σας.
	Απενεργοποιείστε το όταν βρίσκεστε κοντά σε εκρηκτικά υλικά ή υγρά.
	Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα.
	Μην βασίζεστε στο τηλέφωνό σας για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης.

Ελέγχετε συχνά τον μετασχηματιστή, ειδικά στο βύσμα και στην επιστροφή για να εντοπίσετε τυχόν φθορές.

Αν ο μετασχηματιστής έχει υποστεί φθορές, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε έως ότου φτιαχτεί.

Τοποθετείστε τον μετασχηματιστή σε πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη. Πάντα αφαιρείτε τον μετασχηματιστή μετά τη χρήση του.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που σας δόθηκε με τη συσκευή.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Προς αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, μην αγγίζετε την πρίζα του φορτιστή!

Αποσυνδέστε τον φορτιστή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.



Για να αποσυνδέσετε έναν φορτιστή ή ένα εξάρτημα, τραβήξτε το βύσμα, όχι την πρίζα.

Η μονάδα παραγωγής ρεύματος είναι το στοιχείο που σας επιτρέπει να αποσυνδέσετε το προϊόν.

Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να παραμένει σε μέρος εύκολα προσβάσιμο.

Μην εκθέτετε την συσκευή σας απευθείας στο φως, όπως, για παράδειγμα, στο ταμπλό του αυτοκινήτου σας.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ περπατάτε.

Μην υποβάλετε τη συσκευή σε σοβαρές προσκρούσεις και μην τη ρίχνετε από ψηλό σημείο, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ζημιές ή δυσλειτουργίες.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή φτιάχνετε τη συσκευή μόνοι σας.

Για να καθαρίσετε τη συσκευή χρησιμοποιείτε ένα καθαρό και απαλό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα ή καθαριστικό.

Πληροφορίες προς τους καταναλωτές κατ' εφαρμογή
της οδηγίας ΕΕ για τα ΑΗΗΕ.



**Όταν το τηλέφωνο τελειώσει τον κύκλο ζωής του,
παρακαλούμε αφαιρέστε την μπαταρία πριν
απορρίψετε το τηλέφωνο.**

Αυτό το προϊόν υπόκειται σε κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για αυτό το προϊόν εξορύχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν φυσικοί πόροι και ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Το παραπάνω σύμβολο, πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητά σας. Αντ' αυτού, είναι ευθύνη σας να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η χωριστή διαλογή και ανακύκλωση του απόβλητου εξοπλισμού σας την ώρα της απόρριψης θα βοηθήσει στην συντήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού

μπορείτε να αποθέσετε τον απόβλητο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική δημόσια υπηρεσία σας, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών αποβλήτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Συστάσεις:

- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή διαλύετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε το προϊόν ή τη μπαταρία σε φωτιά ή θερμότητα. Αποφύγετε την αποθήκευση της συσκευής απευθείας στο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε συρτάρι όπου μπορεί να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή να έρθουν σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην προκαλείτε μηχανικές κρούσεις στις μπαταρίες.
- Σε περίπτωση διαρροής, μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Αν αυτό συμβεί ξεπλύνετε με καθαρό νερό την περιοχή που έχει επηρεαστεί και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Ακολουθήστε τις ενδείξεις συν (+) και πλην (-) πάνω στη μπαταρία και τη συσκευή και διασφαλίστε πως η χρήση είναι σωστή.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή μπαταρίες που δεν είναι κατασκευασμένα για χρήση με αυτή τη συσκευή.
- Εποπτεύστε τη χρήση των μπαταριών από παιδιά.

- Συμβουλευτείτε έναν γιατρό αμέσως σε περίπτωση κατάποσης κάποιου εξαρτήματος ή μπαταρίας.
- Αγοράστε πάντα τη μπαταρία που συστήνεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Διατηρείτε πάντα το προϊόν και τη μπαταρία καθαρά και στεγνά.
- Καθαρίστε τους ακροδέκτες του προϊόντος ή της μπαταρίας, αν έχουν λερωθεί, με ένα καθαρό και στεγνό πανί.
- Είναι απαραίτητο να φορτίζετε την μπαταρία πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα τον φορτιστή και διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο της συσκευής για τις οδηγίες σχετικά με τη φόρτιση.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία φορτισμένη όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
- Μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τη μπαταρία αρκετές φορές ώστε να πετύχετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση.
- Διατηρείτε πάντα τα αυθεντικά συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής, ενδέχεται να τα χρειαστείτε αργότερα για μελλοντική αναφορά.
- Αν γίνεται, αφαιρέστε την μπαταρία της συσκευής όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπερβολικά ζεστά ή κρύα μέρη όπως μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού. Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και έκρηξη της μπαταρίας. Προτείνεται η χρήση της συσκευής σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται ανάμεσα σε 5°C και 35°C.

Πρόληψη της απώλειας ακοής

Υπάρχει κίνδυνος μη αναστρέψιμης απώλειας ακοής αν το ακουστικό, τα ακουστικά, το ηχείο, ή το σετ των hands-free χρησιμοποιηθούν σε δυνατή ένταση. Προσαρμόστε την ένταση σε ένα επίπεδο που δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να συνηθίσετε τη χρήση σε δυνατότερη ένταση, όμως αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας. Αν ακούτε βουητό ή πνιχτή ομιλία, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού. Όσο μεγαλύτερη η ένταση, τόσο συντομότερα μπορεί να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.

Οι ειδικοί δίνουν τις παρακάτω συστάσεις:

- Ελαχιστοποιείτε τη δυνατή ένταση των ακουστικών, του ηχείου ή του σετ ακουστικών.
- Αποφύγετε την αύξηση της έντασης για να καλύψετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
- Μειώστε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλάνε κοντά σας.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτή τη σημαντική ενότητα.

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Αποδεικτικό συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα (ICNIRP) ή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) απαιτείται από όλα τα μοντέλα κινητής τηλεφωνίας πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου είναι ένα βασικό απαιτούμενο αυτών των προτύπων ή της οδηγίας.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή συσκευή σας είναι ραδιοπομπός και ραδιοδέκτης. Είναι σχεδιασμένη ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που προτείνονται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης, ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Οι δοκιμές για SAR διεξάγονται με τη χρήση καθορισμένων θέσεων λειτουργίας με την συσκευή να εκπέμπει στην ανώτατη πιστοποιημένη σταθμή ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας.

Εφαρμοσμένες στο σώμα δοκιμές SAR έχουν διεξαχθεί σε απόσταση διαχωρισμού 1,5 εκ. Για να πληροί τις οδηγίες περί έκθεση σε ραδιοσυχνότητες κατά τη διάρκεια λειτουργίας εφαρμοσμένης στο σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση μακριά από το σώμα. Αν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ διασφαλίστε πως οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείτε δεν περιέχει μέταλλο και πως τοποθετεί το τηλέφωνο στην καθορισμένη απόσταση από το σώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.energizeyourdevice.com

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την δημόσια υγεία είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα. <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κάμερα. Για βέλτιστη λειτουργία, πρέπει να αποφεύγετε να την αγγίζετε ή να τη διασπάτε.

Καθώς οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια ποικιλία λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέση διαφορετική από το αυτί σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες όπως στην περίπτωση χρήσης της με ακουστικά ή καλώδιο δεδομένων USB. Αν χρησιμοποιείτε άλλο αξεσουάρ διασφαλίστε ότι οποιοδήποτε προϊόν είναι σε χρήση δεν περιέχει μέταλλο και τοποθετεί το τηλέφωνο τουλάχιστον 1,5 εκ μακριά από το σώμα.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτή τη σημαντική ενότητα.

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Αποδεικτικό συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα (ICNIRP) ή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) απαιτείται από όλα τα μοντέλα κινητής τηλεφωνίας πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου είναι ένα βασικό απαιτούμενο αυτών των προτύπων ή της οδηγίας.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή συσκευή σας είναι ραδιοπομπός και ραδιοδέκτης. Είναι σχεδιασμένη ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που προτείνονται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας.

Συμμόρφωση με τις Κανονιστικές Διατάξεις της ΕΕ

Δια του παρόντος, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Για την δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.energizyourdevice.com

Παρατήρηση: Παρακολουθήστε τους εθνικούς τοπικούς κανονισμούς στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Η χρήση της συσκευής μπορεί να είναι υπό περιορισμό σε κάποια ή όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σημειώσεις:

- Λόγω των χρησιμοποιημένων πλαστικών περιβλημάτων το κινητό τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί σε διεπαφή USB έκδοσης 2.0 ή μεγαλύτερης. Η σύνδεση στα αποκαλούμενα USB ρεύματος απαγορεύεται.

- Ο μετασχηματιστής να εγκατασταθεί δίπλα στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιβάλλον με πολύ ψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ποτέ μην εκθέτετε το κινητό τηλέφωνο σε έντονο ηλιακό φως ή σε περιβάλλον με πολλή υγρασία. Η κατάλληλη θερμοκρασία για το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά είναι μεταξύ -10°C-55°C.

- Όταν το φορτίζετε, τοποθετείστε το τηλέφωνο σε περιβάλλον που έχει κανονική θερμοκρασία δωματίου και καλό εξαερισμό. Συνιστάται να φορτίζετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με θερμοκρασία που κυμαίνεται από 5°C~25°C. Παρακαλούμε διασφαλίστε πως γίνεται χρήση μόνο του φορτιστή που προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Χρήση μη εξουσιοδοτημένου φορτιστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και να παραβιάσει την άδεια του τηλεφώνου και το άρθρο της εγγύησης.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά και ακουστικά κεφαλής μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.energizyourdevice.com

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την δημόσια υγεία είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα. <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κάμερα. Για βέλτιστη λειτουργία, πρέπει να αποφεύγετε να την αγγίζετε ή να τη διασπάτε.

Καθώς οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια ποικιλία λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέση διαφορετική από το αυτί σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες όπως στην περίπτωση χρήσης της με ακουστικά ή καλώδιο δεδομένων USB. Αν χρησιμοποιείτε άλλο αξεσουάρ διασφαλίστε ότι οποιοδήποτε προϊόν είναι σε χρήση δεν περιέχει μέταλλο και τοποθετεί το τηλέφωνο τουλάχιστον 1,5 εκ μακριά από το σώμα.

Energizer®



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ E10

Εμείς, η **AVENIR TELECOM**,
208 Μπουλβάρ ντε Πλομπιέρ, 13581 Μαρσείγ Σεντέξ 20, Γαλλία
[208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,
FRANCE]
Δηλώνουμε ότι:

Η **ENERGIZER** συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις διατάξεις των οδηγιών. Η διαδικασία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που ορίζεται στο άρθρο IV της οδηγίας 2014/53/EU βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία του ακόλουθου οργανισμού:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Λεωφόρος Άνβιλγουντ, Σάνιβεϊλ, Καλιφόρνια 94089, ΗΠΑ.
Τηλέφωνο: +1 408 732 9162 Φαξ: +1 408 732 9164
[1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA
www.baclcorp.com
Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164]

Το πλήρες κείμενο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της συσκευής είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France.

2017/09/07

(Ημερομηνία)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου)

Ανώτατη τιμή SAR για το μοντέλο και συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκαν:	
GSM ⁱ 900	0.586 W/kg 10g Μάζα Κεφαλής SAR 0.731 W/kg 10g Μάζας Σώματος SAR
DCS ⁱⁱ 1800	0.441 W/kg 10g Μάζα Κεφαλής SAR 0.946 W/kg 10g Μάζας Σώματος SAR

Κατά την χρήση, οι πραγματικές τιμές SAR για αυτή τη συσκευή είναι συνήθως κατά πολύ κατώτερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό συμβαίνει επειδή, για λόγους αποτελεσματικότητας του συστήματος και για να ελαχιστοποιηθεί η παρεμβολή στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής σας συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δε απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο λιγότερη η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο λιγότερη είναι η τιμή SAR.

ⁱ GSM: Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών

ⁱⁱ DSC: Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση